
## 「活用ガイド」正誤表

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありが とうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご 覧ください。

## 『活用ガイド』読み替え(タイプ MB、タイプ MA、タイプ ML)

添付のマニュアル『活用ガイド』の下記項目をご覧になる際には、以下のように読み替 えてご覧ください。

- ·「周辺機器の利用」-「タイプ MB」-「PCI スロット」-「取り付け前の確認」
- ・「周辺機器の利用」-「タイプ MA」-「PCI スロット」-「取り付け前の確認」
- ·「周辺機器の利用」-「タイプ ML」-「PCI スロット」-「取り付け前の確認」



<裏面もご覧〈ださい>

853-810924-501-A



- ・「周辺機器の利用」-「タイプ MB」-「PCI Express x1 スロット」-「取り付け前の確認」
- ·「周辺機器の利用」-「タイプ MA」-「PCI Express x1 スロット」-「取り付け前の確認」
- ·「周辺機器の利用」-「タイプ ML」-「PCI Express x1 スロット」-「取り付け前の確認」

